

初期設定を変更する

- はじめに**
- 換気や24時間換気など、③表の設定内容が変更できます。
 - 設定変更可能な項目は、商品設置時に設定を変更している場合があります。特に24時間換気の風量設定は、建築基準法の基準に合うように居室の広さにあわせて設定を変更している場合があります。
 - 設定変更した内容は、記憶していますので、停電後やブレーカーを入れ直したあと、再設定は不要です。
- お知らせ**
- 24時間換気運転中に設定変更を行うと一時的に「運転中」ランプが消灯しますが、設定変更したあとは、「運転中」ランプが再点灯します。
 - お使いの製品により、設定できる内容が異なります。

設定の変更

運転をしている場合は、**運転を停止**してください。

1 止 を押す。

2 ▼ を押したまま、予約 を3秒以上押す。
表示部が AM PM 12:11 などの表示になります。
(ご使用の製品の品番を表しています)

3 ▼ ▲ を押して変更したいモードを選択する。

表示	変更内容
12:11	24時間換気運転の風量を変更したいとき。
12:12	換気運転の風量を変更したいとき。
12:13	トイレ遅れタイマーの設定をしたいとき。 (TYB212G/TYB213G/TYB222G型のみ)
12:14	暖房運転のときに「入浴前」モードから「入浴中」モードへ自動的に切り替わるようにしたいとき。
12:15	暖房運転後の24時間換気運転が開始される時間を設定したいとき。
12:16	暖房「入浴中」モードのパワーを切り替えたいとき。 (TYB221G/TYB222G型のみ)
12:17	現在時刻の「表示する」「表示しない」を切り替えたいとき。
12:18	冬期モードの「ON」「OFF」を切り替えたいとき。 (TYB212G/TYB213G/TYB222G型のみ)

4 予約 を押して変更したいモードを決定する。

品番シール

※トイレ遅れタイマーとは
トイレ換気スイッチを切ってから実際に換気運転が停止するまでの時間が変更できます。

5 ▼ ▲ を押して、設定値を変更する。
表示のように ▼ ▲ ボタンでこの表示が変わります。
OFF ↔ ON

6 予約 を押す。
変更内容が確定され、時刻表示に戻ります。
(時刻表示ONの場合)

設定の変更 **予約ボタンを押して、変更完了！** を初期状態に戻す

止 を押す。

▼ を押したまま、止 を3秒以上を押す。
表示部が 点滅 12:11 となり点滅します。
すべての項目が初期設定状態に戻ります。

設定変更内容一覧表

(★印のあるところが、初期設定です。)

項目	表示部	内容
24時間換気風量の設定	60	換気風量 小
	80	換気風量 小
	★ 100	換気風量 小
	120	換気風量 小
	160	換気風量 大
	180	換気風量 大
	40	換気風量 小
	60	換気風量 小
換気風量の設定	★ 80	換気風量 大
	100	換気風量 大
	120	換気風量 大
24時間換気運転開始時間	★ 150	換気風量 小
	★ 180	換気風量 小
	200	換気風量 大
暖房「入浴中」モードへの切り替え時間	120	換気風量 小
	★ 150	換気風量 小
	180	換気風量 大
暖房後の24時間換気運転開始時間	80	換気風量 小
	★ 120	換気風量 小
	150	換気風量 大
暖房「入浴中」モードの切り替え	★ HL2	標準より低め
	HL1	標準より高め
現在時刻の表示切り替え	★ OFF	時刻表示OFF
	ON	時刻表示ON
冬期モードの切り替え	★ OFF	通常モード
	ON	冬期モード

トイレ遅れタイマーの設定 (TYB212G型, TYB213G型, TYB222G型)

暖房「入浴中」モードへの切り替え時間

暖房後の24時間換気運転開始時間

暖房「入浴中」モードの切り替え (TYB221G型, TYB222G型)

現在時刻の表示切り替え

冬期モードの切り替え (TYB212G型, TYB213G型, TYB222G型)

ONに変更

使
い
か
た

初
期
設
定
を
変
更
す
る