

◆リモコンの電池交換手順

注) 製品によって、ウォシュレットの外観・本体操作部・本体表示部が異なります。
下記はネオレストのイラストです。

手順	リモコンの電池交換方法
1	<p>再度、ウォシュレット本体操作部の『運転入/切』ボタンを押す、または電源プラグを抜いて電源を『OFF』にする。</p> <div data-bbox="272 383 981 651"> </div> <div data-bbox="1174 461 1283 589"> </div> <p>または、電源プラグを抜く。</p>
2	<p>リモコンをハンガーからはずす。</p> <div data-bbox="691 775 1003 1077"> </div>
3	<p>リモコン裏面の電池カバーを開け、単3乾電池を交換し、電池カバーを閉める。再度、リモコンをハンガーに取り付ける。</p> <div data-bbox="272 1256 938 1514"> <p>■乾電池について</p> <ul style="list-style-type: none"> ●乾電池はアルカリ乾電池をご使用ください。乾電池の破裂や液漏れを防ぐために次のことをご守りください。 <ul style="list-style-type: none"> ・交換するときは、同じ銘柄の新しい乾電池を使用する ・リモコンを長期間使用しないときは、取り出しておく ・充電式の電池は使用しない </div> <div data-bbox="943 1211 1437 1529"> <p>電池カバー 開ける 閉める</p> <p><リモコン裏面></p> </div>
4	<p>再度、ウォシュレット本体操作部の『運転入/切』ボタンを押す、または電源プラグを差し込んで電源を『ON』にする。</p> <div data-bbox="272 1675 963 1944"> </div> <div data-bbox="1182 1731 1297 1859"> </div> <p>または、電源プラグを差し込む。</p>

*電池交換を行うと、便座温度などの設定がはじめの設定に戻る場合があります。その場合はもう一度設定をやり直してください。(詳しい設定方法については取扱説明書をご確認ください。)