

節電機能

種類

節電は「おまかせ節電」、「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。
便座の温度を下げて（または「切」にして）節電します。

●「おまかせ節電」は、あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。



種類	こんなときに	節電を設定したとき	節電がはたらいているとき	AM	PM
		ウォシュレット本体表示部	便座ヒーター	0 4 6 8	5 9 0
自動で節電	おまかせ節電 ウォシュレットに自動で節電してもらいたい あまり使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、自動で便座温度を下げます。	 	 	例：PM9:00からAM6:00頃まであまり使用しない場合 設定温度 ^{※1}	設定温度 ^{※1}
	スーパーおまかせ節電 もっと節電したい 「おまかせ節電」しながら、さらに使わない時間帯は自動で便座ヒーターを切ります。	 	 	例：AM0:00からAM4:00頃まで使用しない場合 設定温度 ^{※1}	設定温度 ^{※1}
決めた時間に	タイマー節電 決めた時間帯だけ節電したい（6時間/9時間） 一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターを切れます。	 	 	例：AM8:00からPM5:00までに設定した場合 設定温度 ^{※1}	設定温度 ^{※1}
	タイマー節電 + (スーパー)おまかせ節電 自動の節電とタイマー節電で、とことん節電したい 「タイマー節電」と「(スーパー)おまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「(スーパー)おまかせ節電」がはたらきます。	 	 	例：「タイマー節電」と「(スーパー)おまかせ節電」の例を組み合わせた場合 設定温度 ^{※1}	設定温度 ^{※1}

●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「低温」または「切」）でも、便座に座ると約15分間で設定温度になります。
(ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。)

※1 P.18で設定した便座温度です。

※2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。

※3 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

使いかた

節電の設定は P.22・23