


修理を依頼される前に

こんなときは	処置のしかた
蛍光灯がつかない	電源プラグを差し込んでください。
	停電中ではないか確認してください。
	ブレーカーが落ちていないか確認してください。
	蛍光灯・グローランプの交換を行ってください。 
LED照明がつかない	プラグを差し込んでください。
	停電中ではないか確認してください。
	ブレーカーが落ちていないか確認してください。
蛍光灯がちらつく	蛍光灯の交換を行ってください。 ※通常でも点灯時は4～5秒のチラツキ点灯をする場合もありますが、異常ではありません。 
鏡扉がすぐに開く	キャッチの高さを調整してください。 
鏡扉ががたつく	ゆるんでいる丁番のねじを締め付けてください。
エコミラーのくもり止めの効果が薄れてきた	付属の「エコミラーお手入れ用ふきん」または「ハンドタオル」「フェイスタオル」などのきれいな柔らかい布に、5倍に薄めた無色透明の台所用中性洗剤(食器用)を必ず付けて軽くふいてください。
エコミラーに毛染め剤やうがい薬などが付いてしまった	一度色が付いてしまうと取れません。(特に毛染め剤) ただし、濃さや時間によっては取れる場合があります。 毛染め剤やうがい薬が付いてすぐの場合 付属の「エコミラーお手入れ用ふきん」または「ハンドタオル」「フェイスタオル」などのきれいな柔らかい布に、5倍に薄めた無色透明の台所用中性洗剤(食器用)を必ず付けて軽くふく 色残りしてしまった場合 1 付属の「エコミラーお手入れ用ふきん」または「ハンドタオル」「フェイスタオル」などのきれいな柔らかい布に、5倍に薄めた無色透明の台所用中性洗剤(食器用)を必ず付けて軽くふく 2 ティッシュに5倍に薄めた無色透明の台所用中性洗剤(食器用)を必ず染み込ませ、汚れた部分に貼り、その上からラップし、2時間湿布する。 ※ティッシュは2枚重ね、4つ折り以上 ※無色透明の台所用中性洗剤(食器用)は5倍に薄めて使用ください。 ※湿布した際、垂れないようにしてください。 ※ティッシュが乾燥しないようにしてください。 3 付属の「エコミラーお手入れ用ふきん」または「ハンドタオル」「フェイスタオル」などのきれいな柔らかい布に、水を含ませて軽くふく 注意  洗剤は原液で使用しない 跡が残る原因になります。 ※上記の方法でも鏡に付いた色が取れない場合、鏡を補修することはできません。 有料での部品交換となります。お客様専用窓口(裏表紙)にご相談ください。

無色透明の台所用中性洗剤
(食器用)

付属の「エコミラーお手入れ用ふきん」
または「ハンドタオル」「フェイスタオル」
などのきれいな柔らかい布

ティッシュ