

修理を依頼される前に

こんなときは	処置のしかた
蛍光灯がつかない	<p>電源プラグを差し込んでください。</p> <p>停電中ではないか確認してください。</p> <p>ブレーカーが落ちていないか確認してください。</p> <p>蛍光灯・グローランプの交換を行ってください。</p>
LED照明がつかない	<p>プラグを差し込んでください。</p> <p>停電中ではないか確認してください。</p> <p>ブレーカーが落ちていないか確認してください。</p>
蛍光灯がちらつく	<p>蛍光灯の交換を行ってください。</p> <p>※通常でも点灯時は4~5秒のチラツキ点灯をする場合もありますが、異常ではありません。</p>
鏡扉がすぐに開く	<p>キャッチの高さを調整してください。</p>
鏡扉ががたつく	<p>ゆるんでいる丁番のねじを締め付けてください。</p>
エコミラーのくもり止めの効果が薄ってきた	<p>付属の「エコミラーお手入れ用ふきん」または「ハンドタオル」「フェイスタオル」などのきれいな柔らかい布に、5倍に薄めた無色透明の台所用中性洗剤(食器用)を必ず付けて軽くふいてください。</p>
エコミラーに毛染め剤やうがい薬などが付いてしまった	<p>一度色が付いてしまうと取れません。(特に毛染め剤) ただし、濃さや時間によっては取れる場合があります。</p> <p>毛染め剤やうがい薬が付いてすぐの場合</p> <p>付属の「エコミラーお手入れ用ふきん」または「ハンドタオル」「フェイスタオル」などのきれいな柔らかい布に、5倍に薄めた無色透明の台所用中性洗剤(食器用)を必ず付けて軽くふく</p> <p>色残りしてしまった場合</p> <p>付属の「エコミラーお手入れ用ふきん」または「ハンドタオル」「フェイスタオル」などのきれいな柔らかい布に、5倍に薄めた無色透明の台所用中性洗剤(食器用)を必ず付けて軽くふく</p> <p>1 ティッシュに5倍に薄めた無色透明の台所用中性洗剤(食器用)を必ず染み込ませ、汚れた部分に貼り、その上からラップし、2時間湿布する。</p> <p>※ティッシュは2枚重ね、4つ折り以上 ※無色透明の台所用中性洗剤(食器用)は5倍に薄めて使用ください。 ※湿布した際、垂れないようにしてください。 ※ティッシュが乾燥しないようにしてください。</p> <p>2 付属の「エコミラーお手入れ用ふきん」または「ハンドタオル」「フェイスタオル」などのきれいな柔らかい布に、水を含ませて軽くふく</p> <p>3 注意 洗剤は原液で使用しない 禁止 跡が残る原因になります。</p> <p>※上記の方法でも鏡に付いた色が取れない場合、鏡を補修することはできません。 有料での部品交換となります。お客様専用窓口(裏表紙)にご相談ください。</p>

オクターブの化粧鏡の取扱説明書より抜粋
説明書品番：WN06E38