

## フレキシブルジョイントの取り付け



1．フレキシブルジョイントの構成部品



2．手すりにアンカーを挿入



3．レンチでアンカーを拡張



4．フレキシブル部を挿入



5．レンチで接続



6．反対側の手すりも同様に行い完了