

停電やリモコンの電池が切れたとき

- ① 洗浄レバーのあるキャビネットを開ける ※図はレストパルです。レストパルFの場合も同様です。
 ●図は洗浄レバーが右側にある場合です。
 ●立管が右側にある場合は、洗浄レバーは左側にあります。

I型	L型	
	左勝手	右勝手
	天板の下に収納がある場合	天板の下に収納がない場合
右扉を開ける 	① 天板を開ける ② 右側の棚板を取り外す	天板を強く持ち上げて外す ※天板はキャビネットに強力な面ファスナーで固定されています。壁のクロスなどに十分気をつけながら取り外してください。

- ② 洗浄レバーを回す
- 洗浄レバー
- 小洗浄
- 奥側に回す
- 大洗浄
- 手前に回す
-

使用上のご注意

収納物が洗浄レバーに触れないようにする
 収納物が洗浄レバーに干渉し、止水不良となるおそれがあります。

