

# 音楽や音声ガイドを 聞くための準備

表示部が消灯しているときは、次の操作を行い、表示部がスタンバイ状態になってから、再生、曲のスキップなどの設定や音声ガイドの操作をしてください。

※表示部が消灯していると、曲のスキップなどの設定や音声ガイドが操作できません。



全点灯する



## アドバイス

- スタンバイ状態でスイッチを押さない時間が約5分続くと、表示部は消灯します。

▼ 約3～5秒後



スタンバイ状態  
(表示部が点灯している状態)

再生、曲のスキップなどの設定や音声ガイドの操作ができます。

## アドバイス

- 設定後、スイッチを押さない時間が約2分続くと、表示部は消灯します。
- 表示部が点灯中に [⏻] スイッチを押すと、約3～5秒後に表示部は消灯します。