

# 自動でできること

## 便利機能

自動機能が搭載されています。

・以下は、初期設定での動きです。

便器に  
**近づく** ※1



便座に  
**座る**



便座から  
**立ち上がる**
















便座から  
**離れる**



■お好みの設定  
に変えるには

### ■お知らせ

自動で水を流す <b>オート 便器洗浄</b>	便座を使用	 水が流れる (約 10 秒後)	<ul style="list-style-type: none"> <li>次の場合はオート便器洗浄しません。                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 便器洗浄後の約60秒間 (約60秒経過後、リモコンで便器洗浄する)</li> <li>・ 便座に座る時間や便器の前に立つ時間が約6秒未満のとき (リモコンで便器洗浄する)</li> </ul> </li> <li>・ 便座に座った時間で洗浄が切り替ります。                             <ul style="list-style-type: none"> <li>約6～30秒：「小洗浄」</li> <li>約30秒以上：「大洗浄」</li> </ul> </li> <li>・ タンク給水中 (ウォシュレット本体表示部のランプ点滅中) は、便器洗浄しません。</li> <li>・ 立って使用するとき、トイレのレイアウトなどにより、eco小洗浄するまで最大約10秒かかることがあります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 「オート設定」の入/切</li> <li>・ 「水が流れるまで」 (5秒/10秒/15秒) (すべてP.40)</li> </ul>
	立って使用	 水が流れる (約40cm以上離れて約3秒後に「eco小洗浄」する)		
自動で便ふたを開く <b>オート ふた開閉</b>	便座を使用	 便ふたが開く .....  便ふたが閉まる (約 90 秒後)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 便ふたをリモコンや手で閉じると、約15秒間自動で開きません。(リモコンで開閉する)</li> <li>・ 便座に座らなかったとき、便座に座る時間や便器の前に立つ時間が短いときは、自動で閉まるまで約5分かかります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 「オート設定」の入/切</li> <li>・ 「ふたが開くまで」 (15秒/30秒/90秒)</li> <li>・ 「ふたが閉まるまで」 (25秒/90秒)</li> <li>・ 「開きかた」 (便ふた/便座・ふた) (すべてP.42)</li> </ul>
	立って使用	 便ふたが開く ※便座はリモコンで開けてください。 .....  便ふた・便座が閉まる (約40cm以上離れて、約90秒後)		
やわらかな光で トイレ室内を演出 <b>やわらかライト</b>	ミドルモード点灯  ハイモード点灯  ミドルモード点灯 (約 90 秒間)  .....  ローモード点灯 (約 5 秒後に消灯)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 「やわらかライト」の入/切 (P.46)</li> </ul>		
<b>瞬間暖房便座</b> ※2	 待機温度から温めはじめる .....  設定温度まで温める .....  待機温度に戻る	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 便座に座るまでの時間が短いときは、温まっていない場合があります。</li> </ul>		

※1 小さなお子様などが使用される場合は、人体検知センサーが検知しにくいことがあります。

※2 AH1・RH1以外