


# 設定を変える

## ライト

1 メニュー/戻る  
MENU/RETURN  
押す



2 ▲で  
▼で  
「オート機能」  
を選ぶ



3 ▲で  
▼で  
「ライト」  
を選ぶ



押す

押す

メニュー/戻る  
ボタン

リモコン裏面



この表示画面での設定項目  
1. やわらかライト  
2. 便器内LED  
3. きれいサイン

▲で項目の枠を動かし、  
□で設定を選び、  
◎で決定する

やわらかライトを  
使う/使わない

### やわらか ライト

4 ▲で  
▼で  
「やわらかライト」  
を選ぶ



5 ◀ ▶で  
「入/切」  
を選ぶ



押す

やわらかライトを  
切に設定しました  
(戻るとき→ MENU/RETURN)

便器内を照らすライトを  
使う/使わない

### 便器内LED

4 ▲で  
▼で  
「便器内LED」  
を選ぶ



5 ◀ ▶で  
「入/切」  
を選ぶ




押す

便器内 LED を  
切に設定しました  
(戻るとき→ MENU/RETURN)

きれいサインを  
光らせる/光らせない

### きれいサイン

4 ▲で  
▼で  
「きれいサイン」  
を選ぶ



5 ◀ ▶で  
「入/切」  
を選ぶ



押す

きれいサインを  
切に設定しました  
(戻るとき→ MENU/RETURN)