

設定を変える

においきれい

1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

2 で 「においきれい」 を選ぶ

3 で 「オート/連続」 を選ぶ

においきれいをよく使う時間帯に自動でする / 常にする **においきれい**

においきれいを連続に設定しました (戻るとき → メニュー/戻る MENU/RETURN)

その他設定

1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

2 で 「その他設定」 を選ぶ

3 で 「水面下げる」 を選ぶ

3 で 「凍結防止」 を選ぶ

4 で 「入/切」 を選ぶ

3 で 「電子音」 を選ぶ

4 で 「入/切」 を選ぶ

3 で 「水勢洗浄位置記憶」 を選ぶ

4 で 「入/切」 を選ぶ

便器の水たまり面を下げる (水の跳ね返り低減や検便のときなど) **水面下げる**

便器とウォシュレットの水を一定の間隔で自動で流す **凍結防止**

電子音を鳴らす / 鳴らさない **電子音**

お好みの水勢・洗浄位置のままにする / しない **水勢洗浄位置記憶**

お知らせ
 ・便器洗浄すると、通常の水面の高さに戻ります。水面を下げて使いたい場合に、都度設定してください。
 (戻るとき → メニュー/戻る MENU/RETURN)

10分間隔で便器洗浄し、設定する? **はい** **はい** を選ぶ

凍結防止を 入に設定しました (戻るとき → メニュー/戻る MENU/RETURN)

電子音を 切に設定しました (戻るとき → メニュー/戻る MENU/RETURN)

水勢洗浄位置記憶を 入に設定しました (戻るとき → メニュー/戻る MENU/RETURN)

リモコン裏面

この表示画面での設定項目
 1. 水面下げる
 2. 凍結防止
 3. 電子音
 4. 水勢洗浄位置記憶

メニュー/戻る ボタン

で項目の枠を動かし、
 で設定を選び、
 で決定する

必要なとき