



設定を変える

その他設定

1 メニュー/戻る
MENU/RETURN
押す



2 で
「その他設定」
を選ぶ



押す

リモコン裏面



この表示画面での設定項目
1. 凍結防止
2. 電子音
3. 水勢洗浄位置記憶


メニュー/戻る
ボタン

で項目の枠を動かし、
 で設定を選び、
 で決定する

便器とウォシュレットの
水を一定の間隔で自動で流す


凍結防止

3 で
「凍結防止」を選ぶ



4 で
「入/切」を選ぶ

<入に設定する場合> 設定すると 10 分間隔で便器洗浄して凍結を防止します。



押す



で「はい」を選ぶ


押す

凍結防止を
入に設定しました
(戻るとき → メニュー/戻る
MENU/RETURN)

電子音を
鳴らす / 鳴らさない

電子音

3 で
「電子音」
を選ぶ



4 で
「入/切」を選ぶ




押す

電子音を
切に設定しました
(戻るとき → メニュー/戻る
MENU/RETURN)

お好みの
水勢・洗浄位置のままに
する / しない

水勢洗浄位置 記憶

3 で
「水勢洗浄位置
記憶」を選ぶ



4 で
「入/切」を選ぶ



押す

水勢洗浄位置記憶を
入に設定しました
(戻るとき → メニュー/戻る
MENU/RETURN)