

# オートプレ洗浄入／切 設定方法

◆スティックリモコンのタイプによって設定方法が異なります。  
下記写真に該当する内容を参照願います。



**リモコン裏面**

リモコン表示部

オートプレ洗浄入/切スイッチ

**1 リモコンの プレ を押す**

- リモコン表示部に「●」が表示されます。

オートプレ洗浄が使えるようになります。

- 便座に座るとオートプレ洗浄を行います。

**2 オートプレ洗浄をやめるとき**

**もう一度 プレ を押す**

オートプレ洗浄をやめます。

- リモコン表示部の「●」が消えます。

**アドバイス 3**



**1**  メニュー/戻る MENU/RETURN  
押す

メニュー 1/5  
1. お手入れ  
2. 節電  
⇄ で選ぶ⇒ [●決定] 押す

**2** ▲ ▼ で  
 「その他設定」を選ぶ

メニュー 5/5  
4. 室温  
5. その他設定  
⇄ で選ぶ⇒ [●決定] 押す

**3** ▲ ▼ で  
 「プレ洗浄」を選ぶ

その他設定 4/4  
3. 水勢洗浄位置記憶入/切  
4. プレ洗浄 ◀▶  
⇄ で選ぶ⇒ [●決定] 押す

**4** ◀ ▶ で  
「入/切」を選ぶ

その他設定 4/4  
3. 水勢洗浄位置記憶入/切  
4. プレ洗浄 ◀▶  
⇄ で選ぶ⇒ [●決定] 押す

プレ洗浄を  
入に設定しました

(戻るとき→  メニュー/戻る MENU/RETURN)