

オートサウンドリモコン タイマー機能の説明

◆タイマー機能

深夜などに入室した場合、音楽が勝手になってうるさいというお客様のために用意している機能です。

AUTO機能が”入”となっていても、タイマーを設定した時点から設定時間はオートで再生されません。

※手動で再生SWを押すと再生できます。

タイマー設定時間は3、6、9時間に設定が可能です。

2007年1月生産分よりタイマー設定モード変更時の「AUTO」SWを押す秒数が
変更になっております。設定時はご注意ください。

識別につきましては、サウンドリモコン背面ラベル表記の品番にておこなって下さい。

<変更詳細>

	変更前	変更後
品番	D41804W	D41804WR
「AUTO」SWを 押す秒数	3秒	10秒

◆設定方法

例)タイマーを6時間に設定する場合

①電源♪SWをONして、液晶を表示させる。




②「AUTO」SWを10秒間又は3秒間押して、タイマー設定モードにする。



※タイマーが0の時はタイマー設定されていません

③「AUTO」SWを2回押す

「AUTO」SWを押すたびに0→3→6→9→0…に切り替わります。



※9時間に設定する場合は、もう一度AUTOSWを押す

④再生／停止SWを押すことでタイマーがセットされタイマー開始します。

・その後、6時間はオートで音楽が再生されません。

・タイマー中は、タイマー中であることをお知らせするために、TIMEが点滅します。



◆解除方法

①電源♪SWをONして、液晶を表示させる。

②「AUTO」SWを10秒間又は3秒間押して、タイマー設定モードにする。

③「AUTO」SWをTIMEが”0”になるまで押す



④再生／停止SWを押すことでタイマー”切”となります。