

節電機能

種類

節電は「おまかせ節電」と「タイマー節電」があります。
便座や温水の温度を下げて（または「切」にして）節電します。
節電を「切」にすると、いつも同じ温度で使えます。

●「おまかせ節電」は、あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。

種類	こんなときに	節電が設定されているとき		節電がはたらいているとき		AM 0 6 8 PM 5 9 0					
		ウォシュレット本体表示部		便座ヒーター	温水ヒーター						
自動で節電	おまかせ節電 はじめの設定「入」 ウォシュレットに自動で節電してもらいたい あまり使わない時間帯をウォシュレットがみつけ、自動で便座温度を下げます。					例：PM9:00 から AM6:00 頃まであまり使用しない場合 					
決めた時間に節電	タイマー節電 決めた時間帯だけ節電したい (6 時間 / 9 時間) 一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座と温水のヒーターを切ります。					例：AM8:00 から PM5:00 までに設定した場合 					
タイマー節電 + おまかせ節電	タイマー節電 + おまかせ節電 自動の節電とタイマー節電で、とことん節電したい タイマー節電とおまかせ節電を両方設定すると、タイマー節電中でないときにも、おまかせ節電がはたらきます。					例：タイマー節電とおまかせ節電の例を組み合わせた場合 					

●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「低温」または「切」、温水ヒーター「切」）でも、便座に座ると一時的に温かくなります。
（便座は約15分間、温水は約10分間で設定温度になります。）

※1 P.16 で設定した温度です。
※2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。温水ヒーターは「設定温度」です。
※3 便座ヒーター、温水ヒーターが「切」になる時間帯です。

節電の設定は P.20・21

使いた