

節電機能

種類

節電は「おまかせ節電」、「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。

便座の温度を下げる（または「切」にして）節電します。

●「おまかせ節電」は、あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。



●瞬間暖房便座をお使いのときは(F3W・F3WA)

→使わないときは低温で待機するため、「おまかせ節電」の設定はありません。

種類	こんなときに	節電を設定したとき	節電がはたらいているとき	AM	PM
		ウォシュレット本体表示部	便座ヒーター	0 4 6 8	5 9 0
自動で節電	おまかせ節電 ウォシュレットに自動で節電してもらいたい あまり使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、自動で便座温度を下げます。	 例: PM9:00からAM6:00頃まであまり使用しない場合 設定温度※1 低温※2 低温※2			
	スーパーおまかせ節電 もっと節電したい 「おまかせ節電」しながら、さらに使わない時間帯は自動で便座ヒーターを切ります。	 例: AM0:00からAM4:00頃まで使用しない場合 設定温度※1 低温※2 切※3 低温※2			
決めた時間に タイマー節電	決めた時間帯だけ節電したい(6時間/9時間) 一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターなどを切ります。	 例: AM8:00からPM5:00まで設定した場合 設定温度※1 設定温度※1 切※3			
	自動の節電と タイマー節電で、 とことん節電したい 「タイマー節電」と「(スーパー)おまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「(スーパー)おまかせ節電」がはたらきます。	 例: 「タイマー節電」と「(スーパー)おまかせ節電」の例を組み合わせた場合 設定温度※1 設定温度※1 低温※2 低温※2			

●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「低温」または「切」）でも、次の場合は一時に温かくなります。
(ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。)

· F3・F3A・F2・F2A・F1・F1A：便座に座る（約15分間で設定温度になります。）

· F3W・F3AW：便器に近づく、または便座に座る（約60秒間で設定温度になります。）

※1 P.22で設定した便座温度です。

※2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。

※3 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

使いかた

節電の設定は P.26・27