

節電機能

種類

節電は「おまかせ節電」と「タイマー節電」があります。
便座や温水の温度を下げて（または「切」にして）節電します。

	ウォシュレットに自動で節電してもらいたい	決めた時間帯だけ節電したい (6時間/9時間)	とことん節電したい
	おまかせ節電	タイマー節電	タイマー節電 + おまかせ節電
	あまり使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、自動で便座温度を下げます。 ●あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。	一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座と温水のヒーターを切ります。	「タイマー節電」と「おまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「おまかせ節電」がはたらきます。
節電がはたらいているとき ■ウォシュレット本体表示部 ■便座ヒーター ■温水ヒーター	<p>点灯 (オレンジ色)</p>	<p>点灯 (緑色)</p>	<p>「タイマー節電」と「おまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「おまかせ節電」がはたらきます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●「おまかせ節電」中：「おまかせ節電」時のランプ表示 ●「タイマー節電」中：「タイマー節電」時のランプ表示
	<p>低温 設定^{※1}温度</p>	<p>切</p>	<p>低温 切 設定^{※1}温度 切</p>
例 設定温度 ^{※1} 低温 ^{※2} 切 ^{※3}	<p>午後9時から午前6時頃まであまり使用しない場合</p>	<p>午前8時から午後5時まで設定した場合</p>	<p>「タイマー節電」と「おまかせ節電」の例を組み合わせる場合</p>



●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「低温」または「切」、温水ヒーター「切」）でも、便座に座ると一時的に温かくなります。（便座は約15分間、温水は約10分間で設定温度になります。）
（ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。）

※1 P.18、19で設定した温度です。
 ※2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。温水ヒーターは「設定温度」です。
 ※3 便座ヒーター、温水ヒーターが「切」になる時間帯です。

使いかた