

設定を変える

1

メニュー/戻る
MENU/RETURN

押す

2

▲▼

で「オート機能」を選ぶ

3

▲▼

で「オートふた開閉」を選ぶ

メニュー 1/6

1. お手入れ

2. 節電

で選ぶ⇒[●決定] 押す

メニュー 3/6

2. 節電

3. オート機能

で選ぶ⇒[●決定] 押す

オート機能 2/4

1. オート便器洗浄

2. オートふた開閉

で選ぶ⇒[●決定] 押す

リモコン裏面

オートふた開閉 1/4

1. オート設定

2. ふたが閉まるまで

で選ぶ⇒[●決定] 押す

メニュー/戻る
MENU/RETURN

温度
TEMP

この表示画面での設定項目

1. オート設定

2. ふたが閉まるまで

3. ふたが開くまで

4. 開きかた

▲▼

で項目の枠を動かし、

◀▶

で設定を選び、

●

で決定する

オート設定

自動で便ふたを開閉する/しない

オート設定

4

▲▼

で「オート設定」を選ぶ

5

◀▶

で「入/切」を選ぶ

オートふた開閉 1/4

1. オート設定 ◀入▶

2. ふたが閉まるまで 90 秒

で選ぶ⇒[●決定] 押す

オート設定を切に設定しました

(戻るとき→

メニュー/戻る
MENU/RETURN

)

ふたが閉まるまで※1

自動で閉まるまでの時間を変える

ふたが閉まるまで※1

4

▲▼

で「ふたが閉まるまで」を選ぶ

5

◀▶

で「90秒/25秒」を選ぶ※2

オートふた開閉 2/4

1. オート設定 入

2. ふたが閉まるまで ◀90 秒▶

で選ぶ⇒[●決定] 押す

ふたが閉まるまでを25 秒に設定しました

(戻るとき→

メニュー/戻る
MENU/RETURN

)

ふたが開くまで※1

自動で開くまでの時間を変える
(手で閉めたとき)

ふたが開くまで※1

4

▲▼

で「ふたが開くまで」を選ぶ

5

◀▶

で「15秒/30秒/90秒」を選ぶ

オートふた開閉 3/4

2. ふたが閉まるまで 90 秒

3. ふたが開くまで ◀15 秒▶

で選ぶ⇒[●決定] 押す

ふたが開くまでを30 秒に設定しました

(戻るとき→

メニュー/戻る
MENU/RETURN

)

開きかた※1

便ふたのみ自動で開閉する/
便座と便ふたを自動で開閉する

開きかた※1

4

▲▼

で「開きかた」を選ぶ

5

◀▶

で「便ふた/便座・ふた」を選ぶ※3

オートふた開閉 4/4

3. ふたが開くまで 15 秒

4. 開きかた ◀便ふた▶

で選ぶ⇒[●決定] 押す

開きかたを便座・ふたに設定しました

(戻るとき→

メニュー/戻る
MENU/RETURN

)

※1 「オート設定」が「切」のときは、この操作はできません。
※2 「25秒」に設定すると、自動で閉まったあと約15秒間は自動で開きません。
※3 「便座・ふた」に設定すると、プレミストは出ません。

必要なとき

42

43