



設定を変える

その他設定(つづき)

1 メニュー/戻る 押す



2 で「その他設定」を選ぶ




押す


汚物が流れにくいとき
**便器洗浄水量
6Lモード**

「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.63)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

3 で「便器洗浄水量6Lモード」を選ぶ



4 押す
押すたびに切り替わる
便器洗浄水量を6Lに変更




床排水の場合は洗浄水量が、大3.8L/小3.3L/eco小3.0L→大6.0L/小5.0L/eco小4.5Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8L/小3.6L/eco小3.4L→大6.0L/小5.0L/eco小4.5L)


汚物が流れにくいとき
**便器洗浄水量
8Lモード**

「便器洗浄水量6Lモード」に設定している場合は、6Lモードの設定を解除してから行ってください。

3 で「便器洗浄水量8Lモード」を選ぶ



4 押す
押すたびに切り替わる
便器洗浄水量を8Lに変更



床排水の場合は洗浄水量が、大3.8L/小3.3L/eco小3.0L→大8.0L/小6.0L/eco小4.5Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8L/小3.6L/eco小3.4L→大8.0L/小6.0L/eco小4.5L)



- この画面での設定項目
1. 水面下げる
 2. 凍結防止
 3. 電子音
 4. 便器洗浄水量 6Lモード
 5. 便器洗浄水量 8Lモード

- で項目の枠を動かし、
- で設定を選び、
- で決定する

※1 設定を変更するときは、電子音を「入」に設定しておいてください。(P.50)

必要なとき