


いろいろな使いかた その他設定

電子音を
鳴らす/鳴らさない
電子音


お好みの水勢・洗浄位置のままに
する/しない
水勢洗浄位置記憶

1 メニュー/戻る 押す
MENU/RETURN

2 で「その他設定」
 を選ぶ



3 で「電子音」を
 選ぶ




4 で「入/切」
を選ぶ



電子音を
切に設定しました

(戻るとき → メニュー/戻る MENU/RETURN)

3 で「水勢洗浄位置記憶」
 を選ぶ



4 で「入/切」
を選ぶ



水勢洗浄位置記憶を
入に設定しました

(戻るとき → メニュー/戻る MENU/RETURN)

汚物が流れにくいとき
**便器洗浄水量
6Lモード**

汚物が流れにくいとき
**便器洗浄水量
8Lモード**



「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.60、61)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

「便器洗浄水量8Lモード」に設定している場合は、
8Lモードの設定を解除してから行ってください。


「便器洗浄水量6Lモード」に設定している場合は、
6Lモードの設定を解除してから行ってください。

1 メニュー/戻る 押す
MENU/RETURN

2 で「その他設定」
 を選ぶ




3 で「便器洗浄水量6Lモード」
 を選ぶ



4 押す


押すたびに切り替わる

便器洗浄水量を6 Lに変更



床排水の場合は洗浄水量が、
大3.8 L/小3.0 L→大6.0 L/小5.0 Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8 L/小3.4 L→
大6.0 L/小5.0 Lになります。)


3 で「便器洗浄水量8Lモード」
 を選ぶ



4 押す

押すたびに切り替わる

便器洗浄水量を8 Lに変更



床排水の場合は洗浄水量が、
大3.8 L/小3.0 L→大8.0 L/小6.0 Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8 L/小3.4 L→
大8.0 L/小6.0 Lになります。)

使いかた