

プッシュポケットの外し方

①



②



ポケットが開く

③



下に押しながら手前に引くとロックが外れる
この状態になると上に引き抜く

④



トレイを斜め下に引き抜くと外れる

⑤

