いろいろな使いかた　オート機能

オートふた開閉

自動で便ふたを開閉する/しない
オートふた開閉

自動で閉まるまでの時間を変える
ふたが閉まるまでの時間※1・2

1. 設定 押す　＜操作面１面目＞　設定ボタン
2. 次ページへ 押す　＜操作面２面目＞　次ページへボタン
3. オート機能 押す　オート機能ボタン
4. オートふた開閉 押す　＜操作面３面目＞　オートふた開閉ボタン

オート設定ボタン
ふたが閉まるまでボタン

5. オート設定 押す

押すたびに切り替わる

自動で便ふたを開閉

「する」とき：入 ⇄ 「しない」とき※3：切

オート設定ボタン

5. ふたが閉まるまで 押す

押すたびに切り替わる

自動で閉まるまでの時間を

「短い」にするとき※4：短い ⇄ 「標準」にするとき：標準

ふたが閉まるまでボタン

「短い」約25秒後
「標準」約90秒後

※1　「オートふた開閉」を「切」に設定しているときは、この操作はできません。
※2　「便ふた閉止後洗浄モード」を「入」に設定しているときは、この設定では自動で閉まるまでの時間を変更することはできません。「水が流れるまでの時間」の設定をしてください（P.28）
※3　「切」に設定した場合でも便座きれいのミストをかけるときは、便ふたが開き、ミストが終了すると便ふたは閉まります。（ミストをかけるときに便ふたを開きたくない場合はP.61）

オートふた開閉

自動で開くまでの時間を変える（手やリモコンで閉めたとき）
ふたが開くまでの時間※1

便ふたのみを自動で開閉する/便座と便ふたを自動で開閉する
開きかた※1

1. 設定 押す　＜操作面１面目＞　設定ボタン
2. 次ページへ 押す　＜操作面２面目＞　次ページへボタン
3. オート機能 押す　オート機能ボタン
4. オートふた開閉 押す　＜操作面３面目＞　オートふた開閉ボタン

ふたが開くまでボタン
開きかたボタン

5. ふたが開くまで 押す

押すたびに切り替わる

自動で開くまでの時間を

「標準」にするとき：標準 → 「中間」にするとき：中間 → 「長い」にするとき：長い

ふたが開くまでボタン

「標準」約15秒後
「中間」約30秒後
「長い」約90秒後

5. 開きかた 押す

押すたびに切り替わる

自動で開閉する便ふたの開き方を

「便ふたのみ」にすると：便ふた ⇄ 「便座・ふた」にするとき※5・6：便座・ふた

開きかたボタン

※4　「短い」に設定すると、自動で閉まったあと約15秒間は自動で開きません。
※5　「便座・ふた」に設定すると、プレミストは出ません。
※6　「便座・ふた」に設定すると、トイレのレイアウトなどにより、立って使用しなくても小洗浄することがあります。