いろいろな使いかた　オート機能

オート便器洗浄

自動で便器洗浄する/しない **オート便器洗浄**	自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄する/しない **便ふた閉止後洗浄モード**	自動で便器洗浄するまでの時間を変える **水が流れるまでの時間**※1･2

1 設定 押す　＜操作面１面目＞　設定ボタン

2 次ページへ 押す　＜操作面２面目＞　次ページへボタン

3 オート機能 押す　オート機能ボタン

4 オート便器洗浄 押す　＜操作面３面目＞　オート便器洗浄ボタン

オート設定ボタン
便ふた閉止後洗浄ボタン
水が流れるまでボタン

5 オート設定 押す

押すたびに切り替わる

自動で便器洗浄

「する」とき 入 ⇄ 「しない」とき 切

オート設定ボタン

5 便ふた閉止後洗浄 押す

押すたびに切り替わる

自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄

「する」とき 入 ⇄ 「しない」とき 切

便ふた閉止後洗浄ボタン

5 水が流れるまで 押す

押すたびに切り替わる

自動で洗浄するまでの時間を

「短い」にするとき 短い → 「標準」にするとき 標準 → 「長い」にするとき 長い

水が流れるまでボタン

「短い」約5秒後
「標準」約10秒後
「長い」約15秒後

●「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」の場合は、上記で便ふたが閉まったあと、水が流れます。

※１　「オート便器洗浄」を「切」に設定しているときは、この操作はできません。
※２　「便ふた閉止後洗浄モード」を「入」に設定している時は、「自動で便ふたが閉まるまで（閉まったあと便器洗浄）」の時間になります。

便ふた閉止後洗浄モードとは…

便座から立ち上がって約10秒後に（立って使用した場合は人がいなくなってから）自動で便ふたが閉まったあと便器洗浄します。※3
また、リモコンで便器洗浄ボタン（流す大・流す小）を押すと、便ふたが閉まったあとに便器洗浄します。

便座を使用	便座から立ち上がる	便ふたが閉まる（約 10 秒後） → 便ふたが閉まったあと便器洗浄
立って使用	便器から離れる	人がいなくなってから便座・便ふたが閉まる → 便座・便ふたが閉まったあと便器洗浄※4
リモコンの便器洗浄ボタン	押す（流す大　流す小）	便ふたが閉まる → 便ふたが閉まったあと便器洗浄

●自動で便ふたが閉まったあと水が流れるまでの時間を「短い/標準/長い」に変更することができます。（P.28）

※3　オート便器洗浄・オートふた開閉が下記設定になっているときは、「便ふた閉止後洗浄モード」ははたらきません。
（リモコンの便器洗浄ボタンを使用する場合を除く）

項目	オート便器洗浄	オートふた開閉	
設定	切	入	自動で便ふたは閉まりますが、便器洗浄はしません。
	入	切	自動で便器洗浄しますが、便ふたは閉まりません。
	切	切	自動で便ふた開閉・便器洗浄はしません。

オート便器洗浄・オートふた開閉はどちらも「入」に設定してください。（P.28、30）

●「オート便器洗浄」が「入」のときでも、「便ふた閉止後洗浄モード」がはたらかない場合があります。
詳しくは「故障かな？と思ったら」の「便ふた閉止後洗浄モードが作動しない」（P.62）をご覧ください。

※4　約30秒後に便座・便ふたが閉まったあと、便器洗浄します。

ご注意

●便座に座っているときに、途中で腰を浮かせたり、便座の左よりに座ると、着座センサーが検知しにくくなり、使用中に便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。
着座センサー部に肌が触れるように座ってください。（P.8）
●立って使用しているときに、便座・便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。便器の正面に立ってください。