

8. 汚物流し (SK33) を取り付ける。

(1) 汚物流し底面(クッション材貼付面)の内側面にクッション材を合わせながら、汚物流し底面全周にクッション材を貼り付ける。最後の端部は長さを調節し、余った部分はカットする。

※注意 クッション材端部同士の接続部が汚物流し後部にくるように貼ってください。

(2) 汚物流し排水口周辺のごみや水分を取り除き、汚物流し用Pシールガasketを汚物流し排水口に取り付けます。補高台に取り付けた六角ボルトと汚物流しのボルト穴を合わせて据え付け、座金(薄い方)および六角ナットで固定してください。

(3) 六角ボルトに汚物流しに同梱されている化粧キャップを取り付けてください。

(4) 汚物流し固定用木ねじと座金で左右2カ所を締め付けてください。

8. 汚物流し固定

※クッション材の合わせ目を隠すため、必ず汚物流し後部から始めてください。

