














固定方法は建物の構造に応じて適切な方法を選んでください。

トイレアームレストは、本体と壁への固定金具が別々の品番となっていますので、壁の構造に応じて別途固定金具を下表を参照のうえ必要個数ご注文ください。

また、必要工具についても表を参照のうえ、ご準備ください。

施工方法	固定方法	固定金具		必要工具
		名称	品番	
木下地	コーチねじ固定	コーチねじ	EWCP771-1  <ul style="list-style-type: none"> <内訳> ・コーチねじ(L=75)/8本 ・座金/8個 	 <ul style="list-style-type: none"> ・電動ドリル ・φ6木工ドリル ・φ9タイル用ドリル (タイル仕上げ壁の場合)  <ul style="list-style-type: none"> ・スパナ(12mm)  <ul style="list-style-type: none"> ・ソケットビット (両辺12) または  <ul style="list-style-type: none"> ・ソケット(両辺12) ・ソケットアダプター
コンクリート下地	アンカー固定	アンカーボルト	EWCP771-2  <ul style="list-style-type: none"> <内訳> ・アンカーボルト (L=92)/8本 ・座金/8個 	 <ul style="list-style-type: none"> ・振動ドリル ・φ8コンクリートドリル
軽量鉄骨下地		軽量鉄骨用取付金具 ※メカナット固定、ボルト固定ともに必要です。	T110D36×2個  <ul style="list-style-type: none"> <内訳(1個あたり)> ・軽量鉄骨用取付金具/1枚 ・ドリルねじ/10本 	 <ul style="list-style-type: none"> ・電動ドリル
	メカナット固定	メカナット	EWCP771-3  <ul style="list-style-type: none"> <内訳> ・メカナット/8本 ・ボルト/8本 ・座金/8個 	<ul style="list-style-type: none"> ・φ14鉄鋼ドリル
	ボルト固定	M8ステンレス六角ボルト	現場調達8本	 <ul style="list-style-type: none"> ・φ6.8鉄鋼ドリル ・M8タップ
	M8用ステンレス座金	現場調達8個		
GL工法	接着系アンカー固定	M8ステンレス長ねじボルト	現場調達8本	 <ul style="list-style-type: none"> ・振動ドリル ・φ10コンクリートドリル ・接着系アンカー工具一式
		M8ステンレスナット	現場調達8個	
		M8用ステンレス座金	現場調達8個	
		φ13.8(t2)mm金属製パイプ	現場調達8本	
		接着系アンカー部材(シーブ)	現場調達	
コンクリートブロック下地		M8ステンレス長ねじボルト	現場調達8本	 <ul style="list-style-type: none"> ・振動ドリル ・コンクリートドリル (使用スリーブに適した径) ・接着系アンカー工具一式
		M8ステンレスナット	現場調達8個	
		M8用ステンレス座金	現場調達8個	
		接着系アンカー部材(シーブ)	現場調達	



スパナ (13mm)



六角棒レンチ (6mm)