


ポンプフィルターのお手入れ



1. 本体を押さえながら押しボタンを**カチッ**となるまでゆっくり上に引っ張る。

2. 止まった位置で、90度回す。(左右どちらでも可)

3. 押しボタンをもう一度ゆっくり上に引っ張り、押しボタンを取り外す。




4. ポンプフィルターを取り外す。

押しボタンの中にフィルターが残る場合があります。

5. 清掃(水洗い)する。水石けんが乾燥して固まっている場合は、お湯につけると取れやすくなる。

※フィルター部分は強くこすらないでください。破れの原因となり、ムースの泡が粗くなります。

※取り外したフィルターを紛失しないように注意してください。



6. 本体にポンプフィルターを取り付ける。


7. 本体と押しボタンの形をあわせて、差し込む。

8. 押しボタンをノズルとTOTOロゴが合うように90度回す。

9. 押しボタンを奥まで押し込む。

タンク内のお手入れ

快適にお使いいただくために、下記要領でタンク内の清掃を行ってください。



1. タンク上の継手をつかみながら、タンクの底部をつかみ、ゆっくりと回して、タンクを外す。

2. タンクを洗浄する。

水を注いで、数回すすいだら排水してください。

清掃後は元の位置に組み込んでください。

長期間使用しない場合

●長期間使用しない場合は、下記処置を行ってください。

- ①上記手順でタンク内を掃除する。
- ②タンクに水をためる。
- ③押しボタンを15回以上押しチューブにたまった水石けんを出す。
※使用開始時にタンクの水を抜き、水石けんを補給してください。


布を使用したお手入れ

●軽い汚れの場合

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞って、汚れをふき取ってください。

●ひどい汚れの場合

適量に薄めた中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取ったあと、水ぶきしてください。



TOTO蛇口まわりのクリーナーでのお手入れ

水栓に傷をつけずに、水あかなどの汚れを効果的に除去できる「TOTO蛇口まわりのクリーナー」のご使用をおすすめします。

お求めに関するお問い合わせ先：
TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンター



お願い

水石けん入れが破損するおそれがあるものはお手入れに使用しないでください。

- ・酸性洗剤、塩素系漂白剤、TOTO蛇口まわりのクリーナー以外のアルカリ性洗剤
水石けん入れの表面が変色したり、樹脂製部品が破損するおそれがあります。
- ・シンナー、ベンジンなどの溶剤
ゴムや樹脂製部品が破損するおそれがあります。
- ・クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ・ナイロンたわし、たわし、ブラシなど
水石けん入れの表面が傷つきます。

