

節電機能

設定のしかた





節電を設定すると 「節電」ランプが点灯(緑色) します。

ご注意

●設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1面目に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

24