

ネオレストハイブリッドシリーズ手洗器付(ワンデーリモデル) Sサイズ自動水栓 使い方・お手入れ要領


【使い方】

- ① 吐水口に手を近づけると、センサーが感知し水が出る
- ② 手を離すと1~2秒後に水が止まる




お知らせ

- 約15秒間手を動かさないでいると、自動で止まります。
(手を動かし続けても、1分後に止まる)
- センサー内のランプは、電源を入れて約10分間は感知するたびに点滅しますが、故障ではありません。
(ランプの点滅は約10分後に消えます)



【お手入れ】

センサー部 (自動水栓)




- ① 止水栓を閉める
- ② 綿棒で水ぶきする
 - ・ひどい汚れは、うすめた中性洗剤をつけてふいた後、水ぶきする。
 - ・センサー面を傷つけないよう注意する。

泡まつキャップ

■水量が少なくなってきたら

- ① 止水栓を閉める
- ② 泡まつキャップを外し、分解する
 - ・センサー面を傷つけないよう注意する。
 - ・パッキンを針金などで外してから、プッシュ・内筒を外す。
- ③ 内筒の小穴のゴミを取り除く
- ④ 泡まつキャップを元どおり組み立て、取り付ける
 - ・取り付けは、まず手で固く締めた後、開閉工具で約90°締める。



△注意



パッキンは、吐水口キャップ内の溝に挿入する
(水漏れで家財などをぬらす
財産損害発生の原因)

