


つかいかた




お手入れのしかた

1 日常のお手入れ

つまみを持って目皿ロックをはずしてください。

洗濯機のホースや、エルボをはずす必要はありません。


歯ブラシやスポンジに「中性洗剤」を付けて洗ってください。



※お掃除後は、逆の手順で確実に取り付けてください。

2 流れが悪い場合のお手入れ (高圧洗浄を行う場合)

※エルボを差し込む時は
水に濡らした方が
セットしやすいです。



アフターサービス

■本製品は、お取り付け日から2カ年有効です。

BL認定品は、防水機能が5ヶ年有効です。(洗濯機パン本体にBL証紙が貼付けてあります。)
下記保証書には必ず「品番・お取付工事店名(またはお買上げの販売店名)・取付け日」などの記入をお確かめになり、内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。

■保証期間中は保証書の規定にしたがって、修理をさせていただきます。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の内容をよくご確認ください。
例えば、「取扱説明書、施工説明書、貼付けラベルなどの注意書きにしたがっていない場合など」は有料になります。

■保証期間を過ぎている場合は、修理をすれば使用できる商品についてはご希望により有料で修理させていただきます。

■無料修理により交換された部品・製品は、東陶機器(株)の所有となります。

■お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規程に基づき慎重かつ適切にお取り扱いします。
詳細はTOTOホームページをご覧ください。

■この製品の補修用部品(機能維持に不可欠な部品で使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きいもの)の供給期間は製造中止後10年です。

■この洗濯機パンを廃棄処分される場合は、許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。

TOTO®

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お取り付け日から下記保証期間中に損傷した場合は本書をご提示の上、お取付工事店(またはお買上げの販売店)または東陶メンテナンス(株)に修理をご依頼ください。

品名	洗濯機パン (PWSP・PWF型)
保証期間	お取り付け日から2ヶ年 BL認定品は防水機能について5ヶ年保証です。

お客様 お取付店名	お名前	様
	おところ	〒
お取付け日	TEL	(印)
	品番	年 月 日

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体張付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で損傷した場合には、保証期間無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上不注意、過失による不具合及び不当な修理や改善による損傷
 - (ロ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害による損傷
 - (ハ) 砂やゴミかみによる不具合及び消耗部品(トラップのパッキンなど)の損傷
 - (ニ) 維持管理の不備による汚れ・さび・排水の詰まりなどの不具合

★お客様へ

この保証書をお受け取りになるときに、品番、お取付け年月日、お取付け工事店名、扱者印が記入してあることを確認してください。
保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください。

東陶機器株式会社