

■外付けWi-Fiクリータイマーセット可否

機種	本体内蔵		製品品番	外付けWi-Fiクリータイマー ^(RHE657/RHE657R/RHE657S/RHE658/RHE658R/RHE658S) セット可否			
	おまかせ節電	Wi-Fiクリータイマー					
REAH03	有	なし	REAH03B1R	×	アクアオート用電源コードの接続コネクタが電気温水器側にないため、セットできません。		
			REAH03B1				
			REAH03A1S				
			REAH03A1R				
			REAH03A1ER				
			REAH03A1FR				
			REAH03A1				
			REAH03A1E				
			REAH03A1F				
	なし	なし	REAH03B11R	×	アクアオート用電源コードの接続コネクタが電気温水器側にないため、セットできません。		
			REAH03B11	○	セット可能		
			REAH03A11S				
			REAH03A11R				
			REAH03A11				
REAK06	なし	なし	REAK06A11★	○	セット可能		
			REAK06A11R★				
	有	なし	REAK03A1	×	アクアオート用電源コードの接続コネクタが電気温水器側にないため、セットできません。		
	なし	なし	REAK03B11R	×	アクアオート用電源コードの接続コネクタが電気温水器側にないため、セットできません。		
REAK03			REAK03B11	○	セット可能		
			REAK03A11S				
			REAK03A11R				
			REAK03A11				
なし	なし	REAK06A11R★	○	セット可能			
		REAK06A11★					
有	なし	REAL03B1R	×	アクアオート用電源コードの接続コネクタが電気温水器側にないため、セットできません。			
		REAL03B11R					
		REAL03B11★	○	セット可能			
		REAL03A11R★					
		REAL03A11★					
REAM03	有	なし	REAM03A1R	×	アクアオート用電源コードの接続コネクタが電気温水器側にないため、セットできません。		
			REAM03A1ER				
			REAM03A1FR				
			REAM03A1				
			REAM03A1E				
			REAM03A1F				
	なし	なし	REAM03A11R	○	セット可能		
			REAM03A11				
			REAM03A11ER				
			REAM03A11FR				
REAN03	有	なし	REAN03A1FR	×	アクアオート用電源コードの接続コネクタが電気温水器側にないため、セットできません。		
			REAN03A1F				
	なし	なし	REAN03A11FR	×	設置・点検スペースがないためセットできません。		
			REAN03A11F				
			REAN03A11				
RECK03	有	なし	RECK03B1R	×	アクアオート用電源コードの接続コネクタが電気温水器側にないため、セットできません。		
			RECK03B1				
			RECK03A1S				
			RECK03A1R				
			RECK03A1				
REWF03	有	なし	REWF03B1	×	タイマー切りになるとおまかせ節電がリセットされ、マイコンが記憶できません。 機能分の費用が無駄になります。		
			REWF03A1S				
			REWF03A1R				
			REWF03A1				
	なし	なし	REWF03B11	○	セット可能※1		
			REWF03A11S				
			REWF03A11R				
			REWF03A11				

※1. RHE658/RHE658R/RHE658Sとのセットはできません。

<理由>RHE658型の凍結防止機能（外気温低下時の間欠吐水制御）は自動水栓一体形の元止め式電気温水器REA*03/06A11型専用の機能のため

★：外付けWi-Fiクリータイマーを含むセット品番を用意しています。総合カタログ掲載あります。