

■ スタッフ用手洗器用水栓と電温のセット可否

自動水栓		元止め式電温				先止め式電温				
		3L		6L		3L	6L/12L/25L	6L/12L/25L/ 30L/35L		
		おまかせ節電あり	おまかせ節電なし		おまかせ節電なし	適温出湯タイプ		温度調節タイプ		
タイプ	品番 *8月発売	REAH03B1(廃番) REAH03B1R	REAH03A11S(廃番) REAH03B11(廃番) REAH03B11R	REAH03A11(廃番) REAH03A11R(廃番)	REAH06A11R(廃番) REAH06A11S	REWF03	REW-D	REW-B		
元止め	自動水栓一体 形電温専用 水栓	TLE41001J	○	◎ (本来の組み合わせ)	◎ (水栓交換の場合)	× ※8	× ※1			
		TEN120AH2(廃番)		△	△					
		TEN120AH1B =MXTEN120AH1 (廃番)	-			◎ (電温交換の場合) 電温本体に同梱の 4L定流量弁に交換				◎ (本来の組み合わせ)
先止め	発電	単水栓	× ※1				×	△	×	
		TEL120AW3(廃番)					※4	※5	※3	
		サーモ					×			×
		TEL121AW3(廃番)					※2	※6		
	AC 100V	単水栓					TLE41501J/JA*	△	△	×
		TEL120A2(廃番)					※7	※7	※3	
		サーモ					TLE41701J/JA*	×		
		TEL121A2(廃番)					※2	△※7		

◎：本来の組み合わせ（カタログ掲載あり、セット品番あり）

○：REAH03B1/B1R（おまかせ節電あり）は、カタログ掲載・セット品番はないがセット図公開されています。

△：性能的には問題ないが、セット図など施工ガイドがないため、現場責任で対応ください。

壁排水・床排水両方可（膨張水処理ユニット・排水ホッパー接続可能）

必ず給水圧を0.1MPa（流動時）以上を確保してください。

※1. 元止め式と先止め式の組み合わせはできません。

※2. 2重サーモ（電気温水器と自動水栓の双方にサーモバルブが搭載されている）により、出湯温度が低下するためセットできません。

※3. 60℃以上のお湯が直接出る可能性があり、やけどをしてしまう恐れがあるためセットできません。

※4. 流量不足となるためセットできません。

※5. アクアオートの定流量弁を外してください。その際、流量が多すぎる場合は、止水栓にて調節してください。

※6. 発電に必要な流量が確保できません。（水栓によって必要流量は異なります）

※7. タンク容量6L以下のタイプは単独のみセットできます。

REW-Dのタンク容量12/25Lに関しては洗面器2連まで施工が可能です。

REW-Bのタンク容量12Lに関しては洗面器2連まで施工が可能です。

REW-Bのタンク容量25/30/35Lに関しては洗面器3連まで施工が可能です。

3カ所同時出湯させるときに流量が低下する場合があります。

※8. センサーコードが届かないためセットできません。

<必要部材>

△（現場責任で対応する場合）の必要部材は、2枚目参照ください。

【必要部材】スタッフ用手洗器用水栓と電温セットの場合

- 1枚目の「△」の組み合わせは、性能的には問題ないが、セット図など施工ガイドがないため、**現場責任**で対応ください。
- 連結管は、現場にあった長さのものを手配ください。(現場手配OK)

■TEN120AH2 (自動水栓一体形電温専用栓)

<単位:個>

REAH06			6L	備考
NO.	名称	品番	1連	
1	電気温水器	REAH06A11R (廃番) REAH06A11S	1	
2	耐震用脚	RHE706	1	
3	フィルター付き 止水栓	壁給水 TL345C	1	
		床給水 TL347C1R		
オプション品	膨張水処理ユニット	RHE710R	1	
	外付けウィークリータイマー	RHE657S	1	

■TLE41501J/JA、TLE41502J/JA、TEL120AW3、TEL120A2 (自動水栓・単水栓)

<単位:個>

REW-D			自動水栓本体固定		自動水栓壁固定		備考
NO.	名称	品番	1連	2連	1連	2連	
1	電気温水器	6L	カタログなどより選定	1	2連不可	1	2連不可
		12L/25L			1		
2	耐震用脚	RHE706	1	1	1	1	
3	排水ホッパー	密閉式 RHE97H-32	1	1	1	1	スタッフ用手洗器の排水管外径はφ32です。
		開放式 RHE22H-32					
4	フィルター付き 止水栓	壁給水 TL345C	1	1	1	1	
		床給水 TL347C1R					
5	自動水栓 取付用脚	本体固定 RHE654	1	2	0	0	水栓がTLE41501J/JA、TLE41502J/JAの場合 水栓がTEL120AW3/A2の場合
		壁固定 TN154 TN74-2R	0	0	1	2	
6	接続口キャップ	TH651	2 *6Lは0	0	3 *6Lは1	2	NO.5の自動水栓取付用脚RHE654に、 TH651が1個同梱されています。

■TLE41501J/JA、TEL120A2 (自動水栓・単水栓)

<単位:個>

REWF03			3L	備考
NO.	名称	品番	1連	
1	電気温水器	カタログなどより選定	1	
2	排水ホッパー	密閉式 RHE97H-32	1	スタッフ用手洗器の排水管外径は、φ32です。
		開放式 RHE22H-32		
3	フィルター付き 止水栓	壁給水 TL345C	1	
		床給水 TL347C1R		
4	自動水栓 取付用脚	壁固定 TN154	1	水栓がTLE41501J/JAの場合 水栓がTEL120A2の場合
		TN74-2R		
5	接続口キャップ	TH651	1	

■TLE41701J/JA、TEL121A2 (自動水栓・サーモ)

<単位:個>

REW-B			自動水栓本体固定			自動水栓壁固定			備考
NO.	名称	品番	1連	2連	3連	1連	2連	3連	
1	電気温水器	6L	カタログなどより選定	1	2連/連不可		1	2連/連不可	
		12L			1	3連不可		1	3連不可
		25/30/35L			1	1		1	
2	耐震用脚	RHE706	1	1	1	1	1	1	
3	排水ホッパー	密閉式 RHE97H-32	1	1	1	1	1	1	スタッフ用手洗器の排水管外径はφ32です。
		開放式 RHE22H-32							
4	フィルター付き 止水栓	壁給水 TL345C	1	1	1	1	1	1	
		床給水 TL347C1R							
5	自動水栓 取付用脚	本体固定 TLN01005J RHE650N	1	2	1	0	0	1	水栓がTLE41701J/JAの場合 水栓がTEL121A2の場合
		壁固定 TN57-1R	0	0	2	1	2	2	
6	分岐金具	RHE221N	0	0	1	0	0	1	
7	接続口キャップ	TH651	2 *6Lは0	0	0	2 *6Lは0	0	0	