

設定を変える

1 止


リモコンランプ
すべてが点滅す
るまで、押す
(約 10 秒)

温度調節

室温が約 26℃以上になると、
自動で便座の温度を「切」に
する / しない

暖房便座 オフモード

2 水勢 と 節電
同時に押す




3 止
押す
<設定完了>

オート便器洗浄

自動で便器洗浄 する / しない オート洗浄


2 設定モード
入切
5 秒以上押す



3 止
押す
<設定完了>

自動で洗浄するまでの時間を 変える 水が流れるまで


2 ビデ と 設定モード
同時に押す



せいけつ


自動でノズルを洗浄 する / しない ノズルきれい※ 1

2 ビデ と 温水
同時に押す



3 止
押す
<設定完了>

※ 1 ノズルきれいを「しない」に設定すると、ノズルきれいランプが消灯します。



必要なとき