



◆変更手順

①リモコンをハンガーから取り外してください。



②便器洗浄リモコン裏面の電池カバーを開けてください。



③<検知距離の設定> 検知範囲を狭めます。



※上記の設定後、状況が改善されない場合のみ次の設定をおこなってください。
<手かざし時間の切替方法>
検知するまでの時間を長くします。



④便器洗浄リモコン裏面のカバーを閉めてください。(②参

⑤リモコンをハンガーに取り付けて完了です。

