

取扱説明書より抜粋

- 排水管の状況により、汚物が流れにくいことがあります。
 - 下記手順で洗浄水量を変えると、改善されることがあります。
 - ※ 「水たまり面が低下した場合の変更方法」(「*2」) の設定をしている場合は、解除してから「洗浄水量の切替方法」の設定をしてください。
 - 【洗浄水量の切替方法】
 - 大 4.8L / 小 3.6L / eco 小 3.4L *1 → 大 6.5L / 小 5.5L / eco 小 4.5L *1
 - ① リモコンの「止」をリモコンランプすべてが点滅するまで押す(約 10 秒)
 - ② リモコンの「水勢-」と「ノズルそうじ」を同時に押す
 - 「ピッ」という電子音が鳴ります。
 - ③ リモコンの「止」を押す<設定完了>
 - ※ もとに戻すときは同じ操作を行い、手順②で「ピーッ」と鳴れば設定完了
 - ※ 変更した場合、便器洗浄してから約 1 分後に便器水たまり面の高さを戻すために水を補給します。

*1) ZJ1・ZR1はeco小はありません。

*2) 各製品の「取扱説明書-故障かなと思ったら-水たまり付近に汚物が付着する」の設定をご確認ください。