


※埋め込みタイプのフラッシュバルブとセットの場合



フラッシュバルブの給水管（現場手配）と背もたれ固定ねじが干渉しないよう注意して給水管の取り回しを行ってください。背もたれ固定ねじで給水管を傷付けると漏水の原因になります。

背もたれねじの飛び出し量は固定方法によって異なります。  
例)  
T110D45 : 40.5  
T110D44 : 45.5