4 リモコンの設定・作動確認

❶ 電源プラグの差し込み
※ノズルがいったん出て戻る初期動作を行うか確認

❷ 流すボタンの取り付け
▶流すボタン取付説明書



注　意

リモコンには流すボタンが取り付いていません。必ず取り付けてください。



注　意

モード設定はウォシュレット本体を取り付け、電源を入れた後に行ってください。
※ウォシュレット本体の電源が入っていないと設定を受け付けません。

❻ 作動確認
※連続して流すボタンを押しても作動しません。約10秒たってから、もう一度ボタンを押してください。

■正しく作動しない場合は、再度手順❸から設定してください

MEMO