

しびん洗浄水栓

しびん洗浄水栓

スパウトをフックに固定できるしびん洗浄水栓です。両手をふさぐことなく、しびんなどの洗浄ができます。



便器 CS230B#NW1/タンク SH231BA#NW1/便座 TCF5840PR#NW1
※便器・タンクは旧型品です。

T95AN しびん洗浄水栓

希望小売価格 **¥80,600**

しびん洗浄水栓「ケアクリック」

便器を取り替えずに、止水栓部に取り付けるだけで、しびん洗いや便器洗い機能が追加できます。一般住宅および病院・福祉施設の居室におすすめします。



T95WRR ケアクリック(逆止弁付)

希望小売価格 **¥32,600**



使用例

- ロータンクにスパウトを固定するため取り付け上の制約が少なく、「ウォシュレット」と併設できます。
- ソフト吐水で水はねを極力抑えた設計です。



- 使用しないときは、タンクの手洗い部分に取り付けるため床に水がこぼれません。



セット例

便器 CS232B#NW1/タンク SH233BA#NW1/
便座 TCF5840PR#NW1/紙巻器 YH702



便器の給水を分岐して取り付けられるため、シャワー用に新たに給水を立ち上げる必要がありません。



バケツ洗い



しびん洗い

対象大便器	対象タンク品番
(CS230B)、(CS220B)、CS70B、(CS60B) (CS50B)、(CS20B)、CS20AB、(CS30B) (CS80)、(CS80B)、(CS80AB)、(CS90) (CS90B)、(CS680B)、CS597、CS232B系	(SH230BA※1)、(SH231BA)、(SH220BAS※1) (SH221BAS)、(SH60BA※1)、(SH61BA) (SH50BA※1)、(SH51BA)、SH30BA※1 SH31BA、(SH90BA※1)、(SH91BA) (SH680BA※1)、(SH681BA)、SH596BAR SH596BAYR、SH597BAR、SH232BA※2 SH233BA※2

※()の付いた便器品番は旧型品です。

※1 手洗なしのタンクの場合は、同梱の水受けトレイをタンクのふたに置いて、使用してください。

※2 ウォシュレットPS・P・S・SBとの組み合わせの場合は取り付けられません。

【ご購入前に】 ●使用水は水道水および飲用可能な井戸水、最低必要水圧(流動時)は0.05MPa、最高使用水圧(静止時)は0.75MPaです。●車いすからの移乗や便座に座ったあとに身体の向きを変えるなど、過剰な横荷重が便座に加わる場合、便座が外れて転倒しけがをする場合があるため、外れ防止のため金属製ベースプレートに仕様変更した専用便座をご使用ください。●対象のロータンク式便器およびアプリコットP・アプリコットをおすすめします。アプリコットP・アプリコットは便器きれい付きです。便器きれい機能が作動する場合があります(設定を「切」にしても使用できます)。取り付けられる便座は「便ふたなし」です。ほかの便器・便座へのセット可否については、当社技術相談室へお問い合わせください。●ウォシュレットはカラーにより品番が異なるためご注意ください。●車いすを使用する場合は、水栓の着脱操作が困難な場合があります。

【ご購入前に】
●水圧の確認:水栓の最低必要水圧(流動時)0.07MPa、最高使用水圧(静止時)は0.75MPaです。
●水質の確認:水栓に使用できる水質は、上水および飲用可能な井戸水です。
●取り付けの確認:接続ねじ径G1/2のロータンク止水栓に取り付けられます。
●車いすを使用する場合は、水栓の着脱操作が困難な場合があります。

△注意

●気温・室温が0℃以下になる場合は、凍結予防を行ってください。配管や水栓が破損し、水漏れのため家財に損害を与えるおそれがあります。

凍結予防の方法は①～③のいずれかです。

①暖房などにより室温が0℃以下にならないようにする。

②水栓から水を流しっぱしにする。

③配管・水栓内の水を抜く。

●ウォシュレット本体に水をかけないでください。火災、感電、故障などの原因になります。

●ウォシュレットの「警告」をあわせて必ずご確認ください。詳細 >>> 161ページ